

4G AOV kamera

Uživatelský manuál

1. Stažení a instalace aplikace

1. Naskenujte QR kód a nainstalujte aplikaci.

APP: HiEasy

2. Vyhledejte v obchodě aplikaci HiEasy a nainstalujte ji.

2. Registrace a přihlášení

1. Na další stránce zvolte „Registrace“.

2. Vyberte zemi, zadejte telefonní číslo nebo e-mail a podle pokynů se zaregistrujte.

3. Zadejte účet a heslo pro přihlášení.

3. Přidání 4G kamery

Důležité: Při přidávání přes QR kód zapněte kameru a vyčkejte na připojení k síti. Na domovské stránce klepněte na „+“, zvolte přidání zařízení a naskenujte QR kód na kameře.

1. Klepněte na „+“.

2. Načtete QR kód kamery.

4. Domovská obrazovka

3. Scan QR code successful, device connecting

4. Po úspěšném načtení proběhne připojení.

5. Klepnutím otevřete obraz kamery.

5. Živý obraz kamery

Domů → Správa 4G provozu

Nastavení kamery → Správa 4G

6. Správa 4G připojení

Domů → Správa 4G provozu

Nastavení kamery → Správa 4G

7. Sdílení zařízení

1. Na úvodní stránce otevřete nabídku sdílení.

2. Zvolte „Sdílet“.

3. Zadejte telefonní číslo nebo e-mail příjemce.

8. Provozní režimy

V nastavení otevřete „Provozní režim“.

1. AOV: nepřetržitý záznam podle nastavení.

2. Režim úspory: záznam při detekci pohybu.

3. Úsporný režim: detekce a upozornění.

4. Pracovní režim: nastavení provozu kamery.

9. Správa alarmů

Zvukový alarm: při rozpoznání osoby kamera přehraje výstrahu.

Světelný alarm: při detekci osoby se aktivuje světlo.

Slabá baterie: upozornění při poklesu kapacity.

Upozornění aplikace: nastavení oznámení a citlivosti detekce.

10. Nastavení napájení

Zvolte způsob napájení.

Automatické přepínání: kamera přizpůsobuje provoz nabíjení.

Režim solárního napájení: provoz se řídí dostupnou energií.

Režim baterie: provoz podle úrovně nabití.

Pozn.: Nastavení přizpůsobte skutečnému zapojení.

11. Přehrávání záznamů

Zobrazení záznamů uložených na paměťové kartě TF (microSD).

Fast Play

Sound(On / Off)

Recording

Horizontal Full Screen

Take a Picture

Check the Recording Time

Distinguish video recordings of different events by color

Yellow: recording of motion detection

Purple: recording of humans detection

Orange: recording of vehicles detection

Green: recording of animals detection

Časté otázky (FAQ)

1. Kameru nelze přidat.
Zkontrolujte napájení a síť; případně kameru resetujte a znovu přidejte.

2. Zařízení je offline.
Ověřte napájení, SIM kartu a pokrytí 4G.

3. Nepřicházejí oznámení.
Zkontrolujte nastavení zpráv, alarmů a oprávnění aplikace.

4. Nejde přehrát záznam.
Ověřte vloženou kartu a její stav.

5. Obraz je nekvalitní.
Ověřte sílu signálu a nastavení kvality.

6. Údržba kamery.
Pravidelně kontrolujte objektiv a baterii.

Stav kontrolky:

Nesvítil - spánek/vypnuto.

Červená svítí - spuštění.

Modrá bliká - připojování.

Modrá svítí - připojeno.

Červená bliká - čeká na přidání.