Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod.


Děkujeme za zakoupení chytré kamery. Začněte stažením aplikace TuyaSmart.

Před zahájením

- Připravte si název a heslo sítě Wi-Fi.
- Telefon: iOS 9 nebo novější, Android 4.1 nebo novější.
- Připojte se k síti 2,4 GHz (některé modely nepodporují 5 GHz).

1 Stáhněte TuyaSmart z App Store nebo Google Play






Stáhněte si v App Store

ONTDEK HET OP Google Play

Naskenujte QR kód a stáhněte aplikaci.

2 Zaregistrujte účet v aplikaci TuyaSmart



KROK 1
Zadejte e-mailovou adresu.



KROK 2
Zadejte ověřovací kód a vytvořte heslo.

3 Zapnutí kamery

Jak resetovat kameru?
Podržte tlačítko RESET několik sekund, dokud kamera nezapípá.

4 Přidání kamery

- V aplikaci TuyaSmart klepněte na „+“ vpravo nahoře.
- Vyberte „Chytrá kamera“.
- Zkontrolujte blikání kontrolky a zvolte další krok.



4 Přidání kamery

- Otevřete nabídku přidání zařízení.
- Vyberte „Kamera a zámek“.
- Vyberte „Chytrá kamera (Wi-Fi)“.



- Zadejte název a heslo Wi-Fi a klepněte na „Další“.
- *Pokud kamera podporuje pouze 2,4 GHz, zvolte tuto síť.



4 Přidání kamery

- Přečtěte pokyny pro naskenování QR kódu a pokračujte.



- Namiřte QR kód z telefonu na objektiv kamery. Po zvukovém potvrzení zvolte „Slyšel(a) jsem pípnutí“.




4 Přidání kamery

- Jakmile kontrolka přestane blikat a svítí trvale zeleně, konfigurace sítě je dokončena.



* Rozhraní aplikace se může podle verze lišit.

5 Vyhledání přes Bluetooth



Zapněte v telefonu Bluetooth, otevřete aplikaci TuyaSmart, klepněte na „+“ vpravo nahoře a vyberte „Přidat zařízení“.

Počkejte na nalezení kamery přes Bluetooth a zvolte „Přidat“ (Add)

5 Přidání zařízení (Bluetooth)



Vyberte síť Wi-Fi a zadejte heslo.

Počkejte na dokončení připojení.

Často kladené otázky

1 Mohu kameru sdílet s rodinou?

Ano. Rodina a přátelé mohou kameru sledovat i ovládat. V aplikaci otevřete Profil → Správa domácnosti a nastavte oprávnění ke sdílení. Druhý uživatel musí mít aplikaci a vlastní účet.

2 Jaký je dosah Wi-Fi?

Dosah závisí na routeru a podmínkách v místě instalace. Ověřte specifikace routeru a kvalitu signálu.

3 Kolik kamer mohu ovládat?

Aplikace TuyaSmart umožňuje ovládat více zařízení v jednom účtu. Počet závisí na podmínkách připojení a routeru.

4 Kameru nelze připojit k síti

- Zkontrolujte zapnutí a kontrolku kamery.
- Ověřte dostupnost Wi-Fi a vzdálenost od routeru.
- Zkontrolujte připojení routeru k internetu.

5 Kamera je v aplikaci offline

- Zkontrolujte napájení kamery.
- Ověřte, zda se nezměnil název nebo heslo Wi-Fi.
- Při výpadku sítě restartujte router a zkontrolujte připojení kamery.

Další informace najdete v nápovědě aplikace.

Technické údaje

- Zvuk: vestavěný mikrofon a reproduktor
- Úložiště: microSD až 128 GB (není součástí)
- Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 a 5 GHz*
* Podporu 5 GHz ověřte na obalu kamery.

CHYTRÁ WI-FI KAMERA
NÁVOD K POUŽITÍ